

使用说明

BITMAIN



## 目录

1.	概览	.3
2.	电源链接	.4
3.	网络连接	.4
3.2	WAN 口设置	.4
3.3	WIFI 设置	6
4.	矿池设置	.7
5.	挖矿状态	.8
6	系统配置	
62	家 码 设 署	۰. م
6.2	山內 <b>以</b> 直	0. Q
0.5		.0



# 1 概览

AntMiner S1 是一个刀片形式的矿机,可以两个刀片组成一个双刀片组。在出厂前已经 组装完成。下面是 AntMiner S1 的组成:



单刀片可以独立运行,图片如下:



#### <u>注意事项</u>

1. 用户需要自行准备 ATX 电源(12V 直流输出),电源连接线和网线。每个矿机都是在 12V 的直流电下运行,会要求高大 13.5 安培的电流输入。如果是 ATX 电源,可以将 PCI-e 的 电源连接线剥开,3 路电线都要使用。如果说只连接一根导线,则需要截面积为 2.5mm^2 的 铜线。

2. 如果希望通过 WIFI 连接, 那么用户需要自行准备 WIFI 天线。不过部分主控板运行在



WIFI 模式下可能导致 cgminer 不稳定,因此我们建议通过网线连接挖矿。

**3**. 为防止电源短路,不要在带电的情况下连接电源。连接完成后,在通电前应当进行必要的检查。

### 2 电源链接

连接 12V 电源到矿机,请注意不要将正负极连接反了。



出厂的矿机会在电源上贴有电源正负极的标签,使用时需要撕下。如果忘记电源正负极, 请务必对照 PCB 电路板上的说明仔细核对。标有 "+12V"的是正极,标有 "GND"的是负极。

### 3 网络连接

### 3.1 WAN 口设置

步骤 1. 查看风扇支架上贴的 IP 地址标签,给 PC 手动设置一个和矿机的 IP 地址在同一网段 有效地址。





步骤 2. 用网线将矿机与 PC 连接起来。

步骤 3. 在浏览器中输入矿机 IP 地址,登入矿机管理界面。用户名和密码默认的都是 root。 步骤 4. 将 LAN 口改为 DHCP client。点击 "Network->Interface->LAN"中,在如下页面将 LAN 口改为 DHCP client,先点击"Switch Protocol",再点击"Save & Apply". 部分矿机出厂的时候, LAN 口的 IP 地址是 192.168.1.1,如果不执行这一步,WAN 不可以被设置成 192.168.1.x,否 则将无法访问矿机。如果您收到的矿机的 LAN 口已经设置为 DHCP,请忽略这一步。

Interfaces Wifi Switch DHCP and DNS Hostnames Static Routes Firewall Diagnostics WAN LAN Interfaces - LAN On this page you can configure the network interfaces. You can bridge several interfaces by ticking the "bridge interfaces" field and enter the names of several network interfaces separated by spaces. You can also use VLAN notation INTERFACE.VLANNR (e.g.: eth0.1). **Common Configuration** General Setup Status Uptime: 0h 10m 56s MAC-Address: 00:23:CD:00:0E:7A 33 RX: 0.00 B (0 Pkts.) br-lan TX: 0.00 B (0 Pkts.) IPv4: 192.168.232.1/24 Protocol DHCP client ~ Really switch protocol? Switch protocol



#### Interfaces - LAN

On this page you can configure the network interfaces. You can bridge several interfaces by ticking the "bridge interfaces" field and enter the names of several network interfaces separated by spaces. You can also use <u>VLAN</u> notation INTERFACE.VLANNR (e.g.: eth0.1).

General Setup Advanced Settings Phy	rsical Settings Firewall Settings
Status	Uptime: 0h 0m 0s MAC-Address: 00:23:CD:00:0E:7A etho RX: 0.00 B (0 Pkts.) TX: 0.00 B (0 Pkts.)
rotocol	DHCP client
lostname to send when requesting DHCP	

Reset Save Save Save & Apply

步骤 5. 修改 WAN 口 IP 地址。点击 "Network->Interface->WAN"中,在如下页面可以修改 WAN 口的 IP 地址。默认的设置是将固定的 IP 地址绑定到矿机。

£	Common	Configura	tion
-	~~~	oomigaia	

Status	Uptime: 0h 11m 35s MAC-Address: 00:23: RX: 1.51 MB (10298 Pl tX: 3.48 MB (6803 Pkt IPv4: 192.168.1.51/24	CD:00:0E:7C kts.) s.) ŧ					
Protocol	Static address	V					
IPv4 address	192.168.2.51						
IPv4 netmask	255.255.255.0	<b>~</b>					
IPv4 gateway	192.168.2.1						
IPv4 broadcast	192.168.2.255						
Use custom DNS servers	192.168.2.1	1					
)HCP Server							
General Setup							
Ignore interface	🗹 🕝 Disable DHCP for this inte	☑ ② Disable DHCP for this interface.					

Reset Save Save Save & Apply

注意:

- WAN 口和 LAN 口不能在同一个网段。配置 WAN 地址之前请先将 LAN 配置为 DHCP client 或其它与 WAN 不相同的网段。新版本 antMiner 的 LAN 口默认设置为 DHCP。
   如果您设置了固定 IP,请一定要记住这个 IP 地址,否则将无法访问矿机。
- 2. 如禾芯以且丁回足 IP,谓 足安心住达丁 IP 地址,百则符几在切

### 3.2 WIFI 设置

AntMiner 内置 WIFI,可以通过 WIFI 连接到另外一个 WIFI 热点,从而连接互联网进行挖 矿。注意:如果 WIFI 信号不好,挖矿效率会受到影响。用户需要自己准备 WIFI 天线。 在"Network->Wifi"页面点击"Scan",可以扫描到用户环境中的 WIFI 热点,选择并添加。



Status Sys	stem Network	Logout							
Interfaces	Wifi DHCP and DNS	Hostnames S	Static Routes	Firewall	Diagn	ostics	_		
Wireless O	verview								
See Na	Generic MAC80211 802.11bgn (radio0)       Image: Construction of the second secon								
Associated	l Stations								
SSID	MAC-Address	IPv4-Addre Colle	ess Sigr	nal No	ise	RX Rat	e	TX Rate	

## 4 矿池设置

在"Status->矿工设置"中,可以对矿池进行设置。

Pool URL- 输入矿池地址。

Worker-所选矿池注册的矿工。

Password- 上述矿工的密码。一般而言这个密码可以随便设置

说明: AntMiner 可以同时设置 3 个矿池,优先级从 Pool 1 到 Pool 3 递减。优先级较高的 矿工停止工作后,优先级较低的矿工会自行启动。

ANTMINER									
Status System Network	Logout				-				
Overview Firewall Routes	System Log Kernel Log	Processes	Realtime Graphs	Miner Configuration	Miner Status				
Configuration									
Pool 1	http://s	tratum.btcguil	d.com:3333						
Pool1 worker	antmin	er_1							
Pool1 password	123	123							
Pool 2	http://s	tratum.antpoo	l.com:6688						
Pool2 worker	bm1_1								
Pool2 password	123								
Pool 3	stratun	n+tcp://stratum	1.50btc.com:3333						
Pool3 worker	info@b	info@bitmaintech.com							
Pool3 password	123								
				l⊗Reset ⊘Save [	Save & Apply				



# 5 挖矿状态

在"Status->Miner Status"中,可以查看矿工的工作状态。 ASIC#表示链条上面的芯片数目。 Fan 表示风扇转速 Temp 表示温度(摄氏度) Frequency 表示芯片工作频率 ASIC status 的 o 状态表示 OK, x 表示芯片没有工作。

( <u>(</u> Mîne	R																				
Status	Syst	em Netwo	rk Logout																		
Overvi	ew Fi	rewall Rou	tes System Log	Kernel Log Pro	cesses	Realtime G	raphs (	Miner Config	guration	Mine	er Statu <del>r</del>	s									_
iner	Statu	s																			
Sum	mary																				
Elap	psed	GH/S(5s)	GH/S(avg)	FoundBlocks	Getworks	Accep	rted F	Rejected	ни и	tility	Discar	rded	Sta	le L⁄	ocalWorl	k WI	J Diff	fA Di	iffR D	iffS	BestShare
2m	n 3s	87.23	94.35	0	13	152	1	177	1	73	21	L	22		6,693	1,31	18 1,78	82 6	16	0	915
Pool	s																				
Pool		UR	L	User	Status	Priority (	SetWorks	s Accepted	l Reject	ed Dis	scarded	Stale	Diff	Diff1#	DiffA#	DiffR#	DiffS#	LSDif	ff	LST	ime
0	http	://stratum.btc	guild.com:3333	antminer_1	Alive	0	10	142	177		19	8	32	2523	1710	616	0	32	Mon N	ov 18 1	8:11:12 201
1	http	://stratum.anf	:pool.com:6688	bm1_1	Alive	1	1	9	0		2	14	8	175	72	0	0	8	Mon N	ov 18 1	8:09:08 201
2	stratum	+tcp://stratur	m.50btc.com:3333	info@bitmaintech.cor	m Alive	2	2	0	0		0	0	4	0	0	0	0	0		Ne	ver
Ant№	/liner Chain	#	ASIC#	Frequency	,	Fan		Temp							ASIC	status					

### 6 系统配置

### 6.1 密码设置

在 "System->Administration"中,你可以修改 AntMiner 的登陆密码,在修改设置以后, 选择 "Save"或者 "Save and Apply"。**请务必记住设置的密码,否则可能导致无法登陆管理 界面。** 

Status	System Net	vork Lo	gout								
System	Administratio	n Software	Startup	Scheduled Tasks	LED Configuration	Backup / Flash Firmware	Reboot				
Router Changes	Router Password Changes the administrator password for accessing the device										
Passw	ord			P		200 B					
Confir	Confirmation			2		2					

### 6.2 系统升级

在 "System->Backup / Flash Firmware"中,可以升级 AntMiner 的系统。



Status System Network Logout							
System Administration Software Startup Scheduled Tasks LED Configuration Backup	/ Flash Firmware Reboot						
Flash operations							
Actions Configuration							
Backup / Restore Click "Generate archive" to download a tar archive of the current configuration files. To reset the firmw	are to its initial state, click "Perform reset" (only possible with squashfs images).						
Download backup:	Generate archive						
Reset to defaults:	Perform reset						
To restore configuration files, you can upload a previously generated backup archive here.							
Restore backup:	浏览 IDUpload archive						
Flash new firmware image Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. Check "Keep settings" to	retain the current configuration (requires an OpenWrt compatible firmware image).						
Keep settings:	X						
Image:	(1) 测览) 💷 Flash image						

"Keep setting" (保持设置不变)是默认勾选的,如果你需要保存目前系统的设置, 你就应该勾选它,如果你希望恢复出厂设计,那么你应该去掉这个选项。

选择"Browse"按钮,可以选择升级文件。在选中升级文件之后,然后点击"Flash image..." 按钮,矿机系统开始将这个文件下载到系统内。在下载完成之后,请点击'Proceed'按钮,就 开始对系统进行升级了。在此过程中,请保持耐心,并务必让电源保持连接。否则,AntMiner 将会恢复到出厂状态。升级完成后,会自动跳转到登陆界面。

#### 总结几个关键点

一定记住最后为矿机所设置的 IP 地址。

一定记住为矿机登陆界面所设置的密码。